

ノートパソコン・デスクトップモニター専用フィルター

取付説明書


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

本品構成 付属品



ロゴが貼ってある面が、おもて面です。ロゴが無い場合は、ノングレア面(蛍光灯などの反射がぼけて見える面)がおもて面になります。

タブストッパー



6片付

お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法

1 タブストッパー

2

2. モニターやベゼル(枠)の汚れをきれいに拭き取り、フィルターの表裏面を確認し表面を上にしてモニター上に置いてください。

3

3. タブストッパーでフィルターを押さえるようにしながらモニターのベゼル部分に粘着付部分をお貼りください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。

4

4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

3. タブストッパーでフィルターを押さえるようにしながらモニターのベゼル部分に粘着付部分をお貼りください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。

4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

お手入れ方法

フィルターの汚れ落としはかならず「シモントル」をご使用ください。拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

シモントル120
NET120ml



使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。*製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

⚠ 注意

- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。
- ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。



HIKARI FILTER

Since 1969
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>