

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

### 本品構成



HIKARIのロゴのある面が「おもて面」です。形状が違う場合もあります。

### 付属品

マグネットストッパー  
2個付



裏面のリケイフィルムが黄色です。

アイアンストッパー  
2個付




裏面のリケイフィルムが白色です。

ツメ型ストッパー  
5片付




### 取付方法

①マグネットストッパーをフィルター裏面上部に2か所貼り付けてください。




フィルター下部をツメ型ストッパーで押さえ、上部をマグネットストッパーとアイアンストッパーで装着します。


②フィルター下部を画面にはめこんでアイアンストッパーの貼付位置を確認して、パソコンに貼付してください。



③ツメ型ストッパーをミシン目に沿って切り離して、フィルターが浮かないように押さえてください。



④下部をツメ型ストッパーで押さえ、上部をマグネットストッパーとアイアンストッパーで取り付けます。



### 使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

#### ⚠ 注意

- ・ フィルターの縁（断面部）で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・ クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

### 専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120  
(SIMONTORU120)  
NET120ml

