

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱ください。

本品構成




フィルター


左下にHIKARIのロゴのある面が「おもて面」です。

L型樹脂ストッパー 6個

2個は予備




滑り止めストッパー 4本




取付方法


- ① モニターのホコリや汚れをあらかじめキレイに拭き取っておきます。
- ② L型樹脂ストッパーの裏面の両面テープのはく離フィルムをはがして、下の図のようにバランスよくフィルター上部4か所に接着してください。




- ③ L型樹脂ストッパーが滑らないようにモニター天面に滑り止めストッパーを貼付してください。



- ④ フィルターに接着したL型樹脂ストッパーを滑り止めストッパーに置くようにしてモニター上部にかけてください。



取付完成図



使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルターの縁（断面部）で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。

専用クリーナー「シモントル」

拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

品番:シモントル120
(SIMONTORU120)
NET120ml

