


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

本品構成



着脱補助シール



クロス



画面の汚れは、クロスで拭きとってください。
クロスで、吸着部をふかないでください。


フィルムの形状はフィルム品番により異なります。取り付け要領は同じです。

お取り付けの前に


お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取 付 方 法


- ① フィルムを袋から取り出し、表裏をご確認ください。
黒の出っ張り(吸着部)のある面が裏面(画面側)です。



- ② 着脱補助シールをフィルム裏面の左右に貼り付けてください。左右のツマミをもって引っ張ると脱着が簡単にできます。(※必要ない場合は、取り付けなくても良いです。)



- ③ 出っ張りのある面を画面側にして、フィルムの側面をもって画面に装着してください。ずれた時は、もう一度貼り直してください。繰り返し脱着できます。



※ 本製品の吸着部は粘着糊を使用せず貼りつく加工を施しておりホコリが付着しづらい構造になっております。
[ナノサクシオン方式]

(ホコリが付着した場合はセロテープを粘着面に貼り、剥がすと簡単に除去できます。)

使用上のご注意

● 取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。
● パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルム取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。
● フィルムや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを開閉することが出来ない場合がありますが、無理にしようと液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。
● 使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。
● フィルムは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承下さい。
● 高温、多湿、直射日光のあたる場所での使用や保管はフィルムの変形や劣化の原因になりますのでお避けください。
● フィルムの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。
● フィルムが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。
● 取り付け用付属品や包装用の袋類は、お客様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)
● 製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。
● 覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。



Since 1969
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>