

## 覗き見防止フィルター

## 取付説明書


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

### 本品構成




ノングレア面、クリア面のどちらもおもて面としてご使用していただけます。

### トライアングルテープ 4個付シート 1個




トライアングルテープ  
(簡単再脱着)

### トライアングルテープ構造図



### タブストッパー 6片付




### お取り付けの前に

- 画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。


### 取付方法 トライアングルテープ取付

フィルターの形状が違っても、取り付け方法は同じです。トライアングルテープをフィルターの四隅に貼り付けて画面に接着します。


- 1 トライアングルテープを切って4個に分けて下さい。




- 2 トライアングルテープのセパレーター①(赤色)を角からはがして、持ちます。




- 3 トライアングルテープの頂点を、フィルター裏面の角に合わせて貼り付けて下さい。角に指を置いて上方に指で押さえて密着させて下さい。セパレーターをめくりながら、斜め下方方向に指で押さえて密着させて下さい。




- 4 残りの角も同じように、トライアングルテープを貼り付けて下さい。
- 5 トライアングルテープのセパレーター②(透明)をはがして、フィルターをパソコンの画面に貼り付けて下さい。ずれた時は、貼り直して下さい。貼り直しできます。




### 取付方法 タブストッパー取付




- 1 付属のタブストッパーの切れ目部分を1枚ずつ切り離して下さい。(6枚組)



- 2 保護フィルムをはがしたフィルターの表裏面を確認し表面を上にしてモニター上に置いてください。



- 3 タブストッパーでフィルターを押しえるようにしながらモニターのベゼル部分に粘着付部分をお貼りください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。



- 4 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外して下さい。再装着のときはもとに差し込んでください。

### 使用上のご注意

●取り扱いの際フィルターの縁(切断部)や突起部で怪我をしないよう取り扱いにご注意下さい。●パソコンの液晶画面は衝撃と圧力に弱いのでフィルター取り付け時は強く押さないでください。また取り外しの際はゆっくり丁寧にお願いします。●フィルターや取り付け具の厚みにより、それらの種類によってはノートパソコンを開閉することが出来ない場合がありますが、無理にすると液晶画面を圧迫しパソコン本体や液晶画面の破損の原因になりますので、避けてください。●使用環境やお使いのパソコンにより、干渉縞(モアレ)が発生する場合がありますが、ご了承ください。●フィルターは素材の特性上、製品が反ってくる場合がありますが、ご了承ください。●高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管はフィルターの变形や劣化の原因になりますのでお避けてください。●フィルターの表面を硬いものでこすったり、強く拭いたりすると傷がつく可能性がありますので取り扱いにご注意ください。●フィルターが汚れた時は、柔らかいクリーニングクロスで軽く拭くか、液晶用クリーナーをご使用ください。●取り付け用付属品や包装用の袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。(事故の原因となります。)●製品の仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページをご覧ください。●覗き見防止フィルターは情報漏洩対策品ですが、完全に覗き見を防止するものではありません。

### トライアングルテープの画面への吸着が弱くなったとき

テープ面に軽く水道水を垂らして指先でやさしくこすって汚れやホコリを落として、乾燥させてから画面に装着してください。繰り返しお使いいただけます。

