

HIKARI FILTER


U9310/U9311

富士通U9310/U9311/U9312/U9313M用

取付説明書

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

本品構成




Anti-VirusやHIKARIのロゴのある面がおもて面です。※左右対称ですので裏面(光沢面)での取り付けも可能です。


お取り付けの前に画面やベゼル(枠)の汚れやホコリをきれいに拭いてください。

取付方法

- ①パソコン画面下部にフィルターのハメコミ口をはめ込んでください。




- ②フィルターを折り曲げて画面上部にフィルターのハメコミ口をはめ込んで固定してください。



- ③フィルターがパソコンにキッチリとはまっているか確認してください。

- ④取り外す場合は中央の型抜き部に指をひっかけ、ゆっくりと引っ張り、山折に曲げ、上下のハメコミ口を外してください。



使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所での使用は避けてください。
- フィルムの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- ※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

! 注意

- ・フィルムの縁(断面部)で怪我などしないよう取り扱いにご注意ください。
- ・クリーナーの液が肌に付いたり、眼に入った場合は、すぐに水で洗浄してください。



Since 1969
光興業株式会社

<http://www.hikaric.com>